

ストレッチアタッチメントの使い方



注意

必ず本体が冷めた状態で
温度調整ダイヤルを「切」に
設定してから取付けてください。



1 ストレッチアタッチメントの
枠を持ちます。



2 本体の上部からはめます。
確実に装着出来ている事を
確認してください。



3 温度調整ダイヤルを「中」に
設定します。



4 スチームボタンを押して、
撫でながらシワを伸ばして
ください。

付属の取扱説明書をよくお読みいただき、正しく快適にご使用ください。

ONLife

オンライン生活株式会社